

Fönsterdörrspanjolett med fallkolv

Bruksanvisning - låsning, upplåsning och vädringsläge

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Låsning / stängning:

För att låsa fönsterdörren i stängt läge:

- Stäng dörren och lyft handtaget uppåt (1) - reglarna skjuts ut.
- Vrid vredet alternativt nyckeln i riktning från dörrkarmen (2), till vågrätt läge. Dörren är nu låst och handtaget spärrat.

OBS! Om vredet ej går att vrida till helt vågrätt läge, se till att handtaget har tryckts uppåt så långt det går, så att reglarna blivit helt utspärrade.

För att stänga fönsterdörren utan låsning:

- Vid stängning utan låsning behövs inget utregling genom lyft av handtaget, dörren stängs som vanligt antingen genom att bara skjuta igen den eller med nedtryckt handtag. Fönsterdörren är då stängd men ej låst.

Upplåsning / öppning:

För att låsa upp och öppna fönsterdörren:

- Vrid vredet alternativt nyckeln i riktning mot dörrkarmen (3), till lodrätt läge.
- Tryck ner handtaget (4) så att reglarna dras tillbaka, och skjut upp dörren.

För att öppna fönsterdörren från upplåst läge:

- Tryck ner handtaget (4) och skjut upp dörren.

Vädringsläge, (endast om dörrbroms är installerad):

För att spärra fönsterdörren i vädringsläge:

- Ställ upp dörren i önskad vinkel och lyft upp handtaget, så att reglarna skjuts ut. Dörren är nu spärrad i vädringsläge. (Se bild A, handtagsrörelse 1.)

För att frigöra fönsterdörren ur vädringsläge:

- Tryck ner handtaget, så att reglarna dras tillbaka. Dörren är nu uppspärrad ur vädringsläge. (Se bild B, handtagsrörelse 4.)

OBS! Riktningssangivelser för vred/nyckelrörelser är från insidan av dörren.

Bild A: Låsning / stängning



Bild B: Upplåsning / öppning

